

安卓播放器 Android Player

USB 隨身碟離線更新指南

1. 請確認播放器（終端）處於網路離線狀態，以避免複製資料時發生錯誤。
2. 於 CMS 內容管理系統桌面的「節目製作」中「節目列表」，勾選擬想要更新到播放器的節目，選擇「導出已選項目」，並按照視窗指示，點擊「下載」將導出的節目放到本機電腦。



*下載檔案時 Chrome 可能會出現安全警告，請忽略直接下載保留檔案。

3. 準備一支 USB 隨身碟，重新格式化為 FAT32 格式，連接電腦並從隨身碟根目錄底下，按照下面路徑新增資料夾：**Android/data/com.howfor.player/files/**
4. 將剛剛下載的節目壓縮檔，放在 files 資料夾中。



*每次離線更新僅限一個節目，如需多節目播放，可以利用「節目鏈接」功能，串接多節目後再一次導出並更新。

5. 在播放器或數位看板，正在播放中或停止播放（藍底黑字）的狀態下，將 USB 隨身碟連接到設備的 USB 連接埠，畫面按照程序出現「解壓中」及「複製中」等提示訊息後，即完成離線更新，開始播放導出的節目。